

Lizerna Reduct Powder

Reductief bleekmiddel

Eigenschappen

- voor het verwijderen van gekleurde vlekken
- Bereikt zeer intensieve en stabiele witmakende effecten
- kan ook worden gebruikt als voorvlekkenmiddel voor kleurvlekken op witgoed

Toepassing

Los ongeveer 3 - 10 g Lizerna Reduct Powder op per liter water en verwarm tot 30 - 50 °C. Ter verbetering kan ook een bleekvrij wasmiddel worden toegevoegd. De gebleekte voorwerpen moeten constant worden bewogen tijdens de behandeling van ongeveer 20 minuten. Daarna grondig uitspoelen. Voor katoen kan de temperatuur 60 - 80 °C zijn om het effect te verbeteren.

Aanwijzing:

Voordat je Lizerna Reduct Powder gebruikt op delicate kleding en op textiel met een lage kleurechtheid, raden we aan een zoomtest uit te voeren. Gebruik alleen werkvaten van roestvrij staal of kunststof.

Opgelet:

De optische witmaker kan onherstelbaar beschadigd raken bij gebruik van Lizerna Reduct Poeder. Metalen kunnen donkerder worden tijdens het bleken.

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde	Bulkdichtheid
2,37 kg / l	8,0 - 10,0 ; 10 %	ca. 1150 kg / m ³

Opmerkingen

Bewaar het product alleen in de oorspronkelijke verpakking, droog en beschermd tegen zonlicht. Na verwijdering van gedeeltelijke hoeveelheden moet de verpakking opnieuw worden afgesloten.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.